

Bosch 6000 中文用户简易说明

更改自己拥有的密码

1. 确保系统已经撤防
2. 输入您的现有密码，然后按【MENU】+【1】+【1】+【0】。之后键盘会引导您输入新密码
3. 输入新密码，然后按【OK】。
4. 再次输入新密码，然后按【OK】来保存和退出。

更换他人密码

如果您拥有主人密码，接下来的操作会允许您更换其他用户的密码。

1. 输入您的**主人密码**，然后按【MENU】+【1】+【1】+【1】。之后键盘会指示您选择想要更改的用户的密码。
2. 使用【↑】【↓】来选择用户，按【OK】确定。
3. 输入新密码，然后按【OK】来进行保存和退出。或者按【MENU】直接退出而不保存。

添加密码

接下来的操作会允许主人代码拥有者为其他用户添加密码。

1. 输入您的**主人密码**，然后按【MENU】+【1】+【1】+【2】。
2. 使用【↑】【↓】来选择用户，按【OK】确定。
3. 输入新密码，然后按【OK】来进行保存和退出。或者按【MENU】直接退出而不保存。

删除密码

1. 确保系统已经撤防
2. 输入您的**主人密码**，然后按【MENU】+【1】+【1】+【3】。
3. 使用【↑】【↓】来选择用户，按【OK】确定。
4. 再次按【OK】来删除该用户的密码

更改用户电话

1. 请按【MENU】+【5】+【1】+【1】。
2. 使用【↑】【↓】来选择电话号码来进行更改，按【OK】确定。
3. 输入您的电话号码，然后按【OK】确定。

Bosch 6000 中文用户简易说明

全部设防

- 1.输入您的主人密码 + **【ON】**

全部撤防

- 1.输入您的主人密码 + **【OFF】**

2.

局部区域 1 (Part 1) 设防

- 1.输入您的主人密码 + **【PART】**
- 2.使用 **【↑】****【↓】** 来选择 **【PART1】**
- 3.按 **【OK】** 确定

局部区域 2 (Part2) 设防

- 1.输入您的主人密码 + **【PART】**
- 2.使用 **【↑】****【↓】** 来选择 **【PART2】**
- 3.按 **【OK】** 确定

室外光线警铃设防

按下 **【4】** 直至键盘显示 Chime turn on 后松开

室外光线警铃撤防

按下 **【4】** 直至键盘显示 Chime turn off 后松开

