

添加用户卡片

1. 进入编辑模式：按住 **OK/MENU 按钮** 直到听到第二声响声（按钮会闪动蓝光）
2. 把**红色主人卡**贴到键盘上面直到听到响声，然后 **OK/MENU 按钮** 会开始闪动



3. 轻点**蓝色的钥匙状按钮**，然后它会亮起蓝光



4. 进入添加模式：按住 **OK/MENU 按钮** 直到听到第二声响声（该按钮会亮起恒定的蓝光）
5. 把要添加的卡片贴到键盘上，然后键盘整体开始闪光。当闪光完成以后，该卡片添加完毕。
6. 如果要退出编辑模式，请按 **ESC/ALARM 按钮**。如果要继续添加下一张卡片，请重复步骤 3-5。

删除用户卡片

1. 进入编辑模式：按住 **OK/MENU 按钮** 直到听到第二声响声（按钮会闪动蓝光）
2. 把**红色主人卡**贴到键盘上面直到听到响声，然后 **OK/MENU 按钮** 会开始闪动



3. 轻点**蓝色的钥匙状按钮**，然后它会亮起蓝光



4. 进入删除模式：按住 **ESC/ALARM 按钮** 直到听到第二声响声（该按钮会亮起恒定的蓝光）
5. 把要删除的卡片贴到键盘上，你将会听到一声响声（**蓝色的钥匙状按钮**会改变闪动的模式）。之后移开该卡片，重新贴到键盘上直到再次听到响声。
6. 该卡片已经被成功删除，如果要退出编辑模式，请按 **ESC/ALARM 按钮**。如果要继续删除下一张卡片，请先退出编辑模式，然后重复以上步骤。

管理用户进出密码口令

1. 添加口令

1. 进入编辑模式：按住 **OK/MENU 按钮** 直到听到第二声响声（按钮会闪动蓝光）
2. 把**红色主人卡**贴到键盘上面直到听到响声，然后 **OK/MENU 按钮** 会开始闪动





3. 轻点**蓝色的钥匙状按钮**，然后它会亮起蓝光



4. 进入添加模式：按住 **OK/MENU 按钮** 直到听到第二声响声（该按钮会亮起恒定的蓝光）



5. 在键盘上输入欲添加的用户口令，然后按  按钮，之后该按钮会闪动蓝光。重复输入一次欲添加的口令，然后再次按  按钮来确定。

6. 添加用户口令已经完成。如果要退出编辑模式，请按 **ESC/ALARM 按钮**。如果要继续添加新的用户口令，请重复步骤 3-5。

2. 删除口令

1. 进入编辑模式：按住 **OK/MENU 按钮** 直到听到第二声响声（按钮会闪动蓝光）
2. 把**红色主人卡**贴到键盘上面直到听到响声，然后 **OK/MENU 按钮**会开始闪动




3. 轻点**蓝色的钥匙状按钮**，然后它会亮起蓝光



4. 进入删除模式：按住 **ESC/ALARM 按钮** 直到听到第二声响声（该按钮会亮起恒定的蓝光）



5. 在键盘上输入欲删除的用户口令，然后按  按钮，之后该按钮会闪动蓝光。重复输入一次欲删除的口令，然后再次



按  按钮来确定。

6. 该口令已经被成功删除，如果要退出编辑模式，请按 **ESC/ALARM 按钮**。如果要继续删除其他口令，请先退出编辑模式，然后重复以上步骤。

3. 更改口令

1. 进入编辑模式：按住 **OK/MENU 按钮** 直到听到第二声响声（按钮会闪动蓝光）
2. 把**红色主人卡**贴到键盘上面直到听到响声，然后 **OK/MENU 按钮**会开始闪动





3. 轻点**蓝色的钥匙状按钮**，然后它会亮起蓝光



4. 进入添加模式：按住 **OK/MENU 按钮** 直到听到第二声响声（该按钮会亮起恒定的蓝光）



5. 在键盘上输入欲更改的用户口令，然后按  按钮，之后该按钮会闪动蓝光。然后输入新的口令，然后再次按  按钮来确定。



6. 更改用户口令已经完成。如果要退出编辑模式，请按 **ESC/ALARM 按钮**。如果要继续更改其他的用户口令，请重复步骤 3-5。